

Chord Electronics
Product Safety

WARNING

BEFORE USING ANY CHORD ELECTRONICS PRODUCT IT IS THE DEVICE OPERATOR'S RESPONSIBILITY TO REVIEW THESE SAFETY INSTRUCTIONS AND ENSURE FAMILIARISATION WITH BOTH THE USER MANUAL AND THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THE GUIDELINES COULD RESULT IN PRODUCT FAILURE, SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH.

INSTRUCTIONS

This safety instruction booklet will guide you towards operating and caring for your Chord Electronics product in the safest way possible, under the categories listed below.

1.0 OPERATING YOUR PRODUCT

2.0 CAUTIONS AND HAZARDS

3.0 WARRANTY AND DAMAGE

1.0 OPERATING YOUR CHORD ELECTRONICS PRODUCT

1.1 Connecting and disconnecting

Please ensure that before connecting or disconnecting your device that all system components are switched off.

Do not connect your Chord Electronics product to a mains supply unless the mains voltage is within the range indicated on your Chord Electronics product.

When using mains-operated devices, please ensure that the device is earthed at all times and that you are only using the power supply provided. Failure to use the correct power supply could result in damage or injury and will invalidate your warranty.

If you notice any damage or deterioration to any cable or connector, or the device itself, you must immediately discontinue use, including interconnects.

Never place foreign objects into the product's openings and connectors.

Unless explicitly stated otherwise within the product's User Manual, you must not bridge a stereo power amplifier or any amplifier to become a mono power amplifier, also known as "monoblocking". This will compromise the safety of the amplifier and could result in equipment damage or failure.

1.2 Adjusting volume for suitable listening

Your Chord Electronics product does not contain a safety-limited

Chord Electronics
Product Safety

volume control. Different earphones, headphones, speakers and equipment may have a different volume level from one another. This is due to a variety of factors and you must take reasonable steps to avoid any damage as a result of this. You must also take reasonable steps to limit your exposure to high volume levels for any period of time. We recommend referring to the World Health Organisation for safe listening levels.

PLEASE NOTE THAT EXPOSURE TO LEVELS ABOVE 80DB FOR LONG PERIODS OF TIME CAN CAUSE PERMANENT HEARING LOSS.

Before connecting any device, you must ensure not only that the power is off but also that the volume is at its minimum to protect connected equipment and the user. Also, before switching to a different audio output or device setting, you must ensure that the device is set at its minimum level to prevent the possibility of damage to yourself or any connected equipment.

1.3 Maintenance and care

It is normal for products to radiate heat. You must ensure that heat can dissipate by keeping your Chord Electronics product clean, free from dust and debris, and with at least 30 cm of ventilation around all sides. For portable devices, this instruction varies depending on your situation.

When cleaning your device, only use a clean and dry cloth. Please ensure that the product does not come into contact with liquids at any time. If liquids have come into contact with or have entered your device, discontinue use immediately and disconnect from the source of power. Consult your Chord Electronics retailer for further advice.

1.4 Drivers

Any Chord Electronics product that connects via USB may require drivers. Before plugging in your device, check for the correct drivers using the product or support page at: chordelectronics.co.uk

2.0 CAUTIONS AND HAZARDS

2.1 Safe handling and placement

Your Chord Electronics device may be large and heavy. With units larger than 30 x 30 x 10 (cm), seek assistance moving them, following appropriate health and safety protocol. Attempting to lift or move sizeable/heavy products on your own can result in serious injury.

All Chord Electronics products have internal thermal protection that will cut the power supply if high levels of temperature have

Chord Electronics
Product Safety

been reached. Never operate your unit near sources of heat or naked flames. If the thermal protection has initiated, you should disconnect your device from its power supply and not attempt to touch your device until it has cooled.

Your Chord Electronics product contains small components which can be hazardous to small children. Take caution and supervise children at all times when around devices. It is the product operator's duty to ensure the safety of children within the proximity of powered units.

Never place liquids on or near a Chord Electronics device. Serious injury could occur from a spillage. Even if a liquid has dried, its minerals can cause damage.

You must protect your device from excessive mechanical shock. If your device has sustained mechanical shock you must discontinue use and disconnect from the source of power immediately and seek advice from your Chord Electronics retailer.

2.2 Lasers and radiation

If your Chord Electronics device is a CD transport or CD player it will contain a Class 1 laser. This is contained within the CD tray. Do not attempt to operate the CD transport without the lid covering the tray and never stare into the laser. If you suspect that the device's laser is malfunctioning, possibly indicated by the internal mechanics moving when the lid is being opened, you must discontinue use immediately and contact Chord Electronics for further information.

Your Chord Electronics product may emit radio frequency, especially if it is labelled as having Bluetooth or WiFi. Such emissions will be within international safety standards, however, if you are concerned that your device is causing interference, discontinue use.

2.3 Medical device interference

Your Chord Electronics device may produce a magnetic field which can interfere with medical devices. If an unwanted effect is noticed, discontinue use of the Chord Electronics device and seek advice.

2.4 Replacing the fuse

If you suspect that your device may have blown a fuse, you may replace it if it is external to the device and labelled as accessible. To replace a fuse, please ensure that the amperage (A) of the new fuse exactly matches that of the original one and is correct for the safe operation of the device. We recommend that you contact Chord Electronics to confirm the amperage of the fuse

Chord Electronics
Product Safety

if you are unsure or do not have experience. Replacement of an incorrect fuse is dangerous, using a higher amperage fuse can cause fire or electrocution.

Any internal fuse must be replaced by an authorised service centre or technician.

2.5 Batteries

Your Chord Electronics product may contain batteries. These are not user-replaceable. Any attempt to replace them will invalidate your warranty. Never crush, dismantle or dispose of any supplied batteries (rechargeable or replaceable) in a fire. Doing so could risk fire and explosion which can result in serious injury or death.

Please dispose of your device or batteries in direct accordance with local recycling regulations.

If your device has a battery, it is considered a consumable and is warranted separately to the device itself. Battery warranties (for all products) are fixed at 30 days. Never allow your battery-enabled device to remain 'off' for extended periods of time (over 14 days) without receiving a charge and never allow your device to remain off for an extended period of time if it has indicated low battery or refuses to turn on. This can permanently damage the battery and the device. Failure to adhere to this can result in warranty exemption.

If you suspect that the battery has failed or is damaged in any way, you must discontinue use immediately and seek assistance from Chord Electronics or one of its authorised retailers.

 **2.6 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)**

Your device may contain materials that are hazardous to the environment and your health. You must NOT dispose of any product with regular household waste. Where possible, please recycle your product by either donation, part-exchange or restoring it via an authorised service centre. To dispose of your product completely, please do so at a relevant waste facility or speak to your local retailer for assistance in recycling.

3.0 WARRANTY AND DAMAGE

Do not use power supplies other than those provided with the device. Third-party power supplies will invalidate your warranty and may cause unreparable damage to both your system and surroundings.

You **MUST** only ever use accessories supplied by Chord Electronics.

There are no user-serviceable parts within your device. Never attempt

Chord Electronics
Product Safety

to dismantle or repair your device. If a fault occurs, immediately contact your Chord Electronics or your retailer and refrain from using the product.

For new goods, your warranty is valid from the point of purchase and relates to the Chord Electronics device purchased only, as is, no connected equipment or accessories are warranted. Ex-demonstration units are warranted by the retailer, not Chord Electronics. Acts of God, accidental damage, misuse, self-repair and improper maintenance are not covered by this warranty. The warranty is covered by the laws of England. Your Chord Electronics device is warranted for either 1, 3 or 5 years which is indicated on the packaging or full user manual.

 CE DECLARATION OF CONFORMITY: CHORD ELECTRONICS LTD.

DECLARES THAT THIS DEVICE CONFORMS WITH THE ESSENTIAL REQUIREMENTS AND OTHER RELEVANT PROVISIONS OF THE CE DIRECTIVE 2014/35/EU, 2014/30/EU AND 2011/65/EU.

CHORD ELECTRONICS LTD.
THE PUMPHOUSE
FARLEIGH LANE, EAST FARLEIGH
MAIDSTONE
ME16 9NB

WWW.CHORDELECTRONICS.CO.UK

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (FRANCE)

AVERTISSEMENT

AVANT D'UTILISER TOUT PRODUIT CHORD ELECTRONICS, IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DE L'APPAREIL DE CONSULTER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET DE S'ASSURER QU'IL S'EST FAMILIARISÉ AVEC LE MANUEL DE L'UTILISATEUR ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. LE NON-RESPECT DE CES DIRECTIVES POURRAIT ENTRAÎNER UN DÉFAILLANCE DU PRODUIT, DE GRAVES BLESSURES VOIRE MÊME LA MORT.

INSTRUCTIONS

Ce livret d'instructions de sécurité vous guidera lors de l'utilisation et l'entretien de votre produit Chord Electronics de la manière la plus sûre possible, dans les catégories mentionnées ci-dessous.

1.0 UTILISATION DE VOTRE PRODUIT

2.0 PRÉCAUTIONS ET DANGERS

Chord Electronics
Product Safety

3.0 GARANTIE ET DOMMAGES

1.0 UTILISATION DE VOTRE PRODUIT CHORD ELECTRONICS

1.1 Connexion et déconnexion

Avant la connexion ou la déconnexion de votre appareil, veuillez vous assurer que tous les composants du système sont désactivés.

Ne connectez pas votre produit Chord Electronics à une alimentation secteur sauf si la tension du secteur est comprise dans la plage indiquée sur votre produit Chord Electronics.

Lors de l'utilisation d'appareils branchés sur le secteur, veuillez vous assurer que l'appareil est mis à la terre à tout moment et que vous utilisez uniquement l'alimentation électrique fournie. Si vous n'utilisez pas l'alimentation électrique correcte, cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures et annuler votre garantie.

Si vous constatez des dommages ou une détérioration d'un câble ou d'un connecteur, ou de l'appareil lui-même, vous devez interrompre immédiatement son utilisation, y compris pour les interconnexions.

Ne placez jamais de corps étrangers dans les ouvertures et les connecteurs du produit.

Sauf indication contraire explicite au sein du Manuel de l'utilisateur du produit, vous ne devez pas faire de pont avec un amplificateur de puissance stéréo, ou tout autre amplificateur, pour le convertir en un amplificateur de puissance mono, une procédure également appelée « monoblocking ». Cela contournerait les dispositifs de sécurité intégrés à l'amplificateur et pourrait entraîner l'endommagement ou la défaillance de l'équipement.

1.2 Réglage du volume sonore pour une écoute adéquate

Votre produit Chord Electronics n'est pas équipé d'un contrôle du volume avec limite de sécurité. Des écouteurs, des casques d'écoute, des haut-parleurs et un équipement différents peuvent

tous avoir un niveau de volume sonore différent les uns des autres. Cela est dû à plusieurs facteurs et vous devez prendre des mesures raisonnables afin d'éviter tout dommage pouvant en résulter. Vous pouvez également prendre des mesures raisonnables pour limiter votre exposition à des niveaux sonores élevés, quelle qu'en soit la durée. Nous vous recommandons de vous référer à l'Organisation mondiale de la santé pour connaître les niveaux sonores sûrs.

Chord Electronics
Product Safety

VEUILLEZ NOTER QU'UNE EXPOSITION À DES NIVEAUX SUPÉRIEURS À 80 DB PER PERIODS DE TEMPS LONGS PEUT PROVOQUER UNE PERTE AUDITIVE PERMANENTE.

Avant de connecter un appareil quelconque, vous devez vous assurer non seulement que l'alimentation est coupée mais également que le volume est à son niveau minimal pour protéger l'équipement connecté et l'utilisateur. De plus, avant de passer sur une sortie audio différente ou un réglage différent de l'appareil, vous devez vous assurer que l'appareil est réglé sur son niveau minimal pour éviter la possibilité de vous blesser ou d'endommager tout équipement connecté.

1.3 Maintenance et entretien

Il est normal que les produits dégagent de la chaleur. Vous devez vous assurer que la chaleur puisse se dissiper en maintenant votre produit Chord Electronics propre, exempt de poussière et de débris, et avec au moins 30 cm de ventilation sur tous les côtés. Pour des appareils portables, ces instructions varient en fonction de votre situation.

Lors du nettoyage de votre appareil, utilisez uniquement un chiffon propre et sec. Veuillez vous assurer que le produit n'entre à aucun moment en contact avec des liquides. Si des liquides entrent en contact avec votre appareil ou y pénètrent, vous devez interrompre son utilisation, le débrancher immédiatement de la source d'alimentation. Consultez votre revendeur Chord Electronics pour obtenir de plus amples recommandations.

1.4 Pilotes

Tous les produits Chord Electronics connectés par USB peuvent nécessiter des pilotes. Avant de brancher votre appareil, vérifiez que les pilotes appropriés sont installés en utilisant la page d'aide ou la page d'assistance du site Web chordelectronics.co.uk

2.0 PRÉCAUTIONS ET DANGERS

2.1 Manipulation et placement en toute sécurité

Votre appareil Chord Electronics peut être de grandes dimensions et lourd. Dans le cas de dimensions d'unités supérieures à 30 x 30 x 10 (cm), demandez de l'aide pour les déplacer, tout en respectant le protocole de santé et de sécurité approprié. Si vous tentez de soulever ou déplacer des produits de grandes dimensions/lourds seul, cela peut entraîner de graves blessures.

Tous les produits Chord Electronics disposent d'une protection thermique interne qui coupera l'alimentation électrique si des niveaux de température élevés sont atteints. Ne faites jamais

Chord Electronics
Product Safety

fonctionner votre unité à proximité de sources de chaleur ou de flammes nues. Si la protection thermique s'est déclenchée, vous devez débrancher votre appareil de source d'alimentation électrique et ne pas essayer de toucher votre appareil jusqu'à ce qu'il ait refroidi.

Votre produit Chord Electronics est équipé de petits composants qui peuvent être dangereux pour les enfants en bas âge. Soyez vigilant et supervisez les enfants en permanence lorsqu'ils se trouvent à proximité des appareils. Il incombe à l'utilisateur du produit de garantir la sécurité des enfants se trouvant à proximité des unités sous tension.

Ne placez jamais de liquides sur un appareil Chord Electronics ou à proximité. Un déversement accidentel pourrait entraîner des blessures graves. Même si un liquide a séché, ses minéraux peuvent endommager l'équipement.

Vous devez protéger votre appareil de tout choc mécanique excessif. Si votre appareil a souffert d'un choc mécanique, vous devez interrompre son utilisation, le débrancher immédiatement de la source d'alimentation et demander conseil à votre revendeur Chord Electronics.

2.2 Lasers et radiation

Si votre appareil Chord Electronics est un CD transport ou un lecteur CD, il est équipé d'un laser de Classe 1. Celui-ci se trouve dans le logement de CD. N'essayez jamais d'utiliser le CD transport sans le couvercle sur le plateau et ne regardez jamais directement le laser. Si vous soupçonnez que le laser de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ce qui peut être indiqué par des pièces mécaniques internes se déplaçant lorsque le couvercle est ouvert, vous devez interrompre son utilisation immédiatement et contacter Chord Electronics pour de plus amples informations.

Votre produit Chord Electronics peut émettre des radiofréquences, en particulier s'il est indiqué comme disposant de Bluetooth ou de WiFi. Ces émissions sont comprises dans la plage des standards internationaux de sécurité, mais si vous craignez que votre appareil cause des interférences, interrompez son utilisation.

2.3 Interférences avec des appareils médicaux

Votre appareil Chord Electronics peut produire un champ magnétique pouvant causer des interférences avec des appareils médicaux. Si un effet indésirable est constaté, interrompez l'utilisation de l'appareil Chord Electronics et demandez conseil.

2.4 Remplacement du fusible

Chord Electronics
Product Safety

Si vous soupçonnez que votre appareil a un fusible grillé, vous pouvez le remplacer si s'agit d'un fusible externe et qu'il est indiqué comme accessible. Pour remplacer un fusible, veuillez vous assurer que l'ampérage (A) du nouveau fusible correspond exactement à celui du fusible d'origine et est approprié pour le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil. Nous vous recommandons de contacter Chord Electronics pour vous confirmer l'ampérage du fusible si vous n'êtes pas sûr(e) ou si vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine. Le remplacement d'un fusible inapproprié est dangereux car l'utilisation d'un fusible à ampérage plus élevé peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Tout fusible interne doit être remplacé par un centre de service après-vente ou un technicien agréé.

2.5 Batteries

Votre produit Chord Electronics peut être équipé de batteries. Celles-ci ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. Toute tentative de les remplacer annulera votre garantie. N'écoutez, ne démontez ni ne jetez jamais les batteries fournies (rechargeables ou remplaçables) au feu. Cela pourrait provoquer un incendie et une explosion pouvant entraîner de graves blessures voire la mort. Veuillez mettre votre appareil ou les batteries au rebut conformément aux réglementations locales en matière de recyclage.

Si votre appareil dispose d'une batterie, celle-ci est considérée comme un article de consommation et est couverte par une garantie séparée de celle de l'appareil. Les garanties sur les batteries (pour tous les produits) sont fixées à 30 jours. Ne laissez jamais votre appareil alimenté par batterie « désactivé » pendant une période prolongée (plus de 14 jours) sans être rechargé et ne laissez jamais votre appareil désactivé pendant une période prolongée si celui-ci a indiqué un niveau de charge de batterie faible ou qu'il ne peut pas être allumé. Cela risque d'endommager la batterie et l'appareil de façon permanente. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une annulation de la garantie.

Si vous soupçonnez que la batterie est défectueuse ou de l'un de ses revendeurs agréés.

 2.6 Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques)

Votre appareil peut contenir des matériaux dangereux pour l'environnement et votre santé. Vous ne devez PAS mettre votre produit au rebut avec les déchets domestiques normaux. Dans la mesure du possible, veuillez recycler votre produit auprès d'un centre de service après-vente agréé auquel vous en ferez don, qui reprendra votre équipement ou qui le restaurera. Pour mettre

Chord Electronics
Product Safety

vosre appareil au rebut complètement, assurez-vous de le faire dans une installation de gestion des déchets appropriée ou contactez votre revendeur local pour obtenir son assistance pour le recyclage.

3.0 GARANTIE ET DOMMAGES

N'utilisez pas d'alimentations autres que celles fournies avec l'appareil. Une alimentation tierce annulera votre garantie et pourrait provoquer des dommages irréparables à votre système et à tout ce qui se trouve dans sa périphérie.

Vous **DEVEZ** toujours utiliser uniquement des accessoires fournis par Chord Electronics.

Votre appareil n'est équipé d'aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. N'essayez jamais de démonter ni de réparer votre appareil. Si un défaut se produit, contactez immédiatement Chord Electronics ou votre revendeur, et abstenez-vous d'utiliser le produit.

 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE: CHORD ELECTRONICS LTD.

DECLARE QUE CET APPAREIL EST CONFORME AUX VERGEMENTS ESSENTIELS DE LA DIRECTIVE CE 2014/35/EU, 2014/30/EU ET 2011/65/EU.

CHORD ELECTRONICS LTD.
THE PUMPHOUSE
FARLEIGH LANE, EAST FARLEIGH
MAIDSTONE
ME16 9NB, ROYAUME-UNI

WWW.CHORDELECTRONICS.CO.UK

SICHERHEITSHINWEISE (DEUTSCHLAND)

WARNUNG

BEVOR SIE EIN ELEKTRONIKPRODUKT VON CHORD ELECTRONICS, SICH AN DIE SICHERHEITSHINWEISE MIT DER BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIESEN SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT MACHEN. DIE NICHTBEACHTUNG DER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU UNGLÜCKSFAŁLEN, SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TOD FÜHREN.

SICHERHEITSHINWEISE

Diese Sicherheitsbroschüre informiert Sie in den folgenden Abschnitten über Sicherheit während des Betriebs und der

Chord Electronics
Product Safety

Pflege Ihres Chord Electronics Produkts.

1.0 BETRIEB IHRES PRODUKTS

2.0 VORSICHTSMASSNAHMEN UND GEFAHREN

3.0 GARANTIE UND SCHÄDEN

1.0 BETRIEB IHRES CHORD ELECTRONICS PRODUKTS

1.1 Anschließen und Trennen

Stellen Sie vor dem Anschließen oder Trennen Ihres Geräts sicher, dass alle Geräte der Anlage ausgeschaltet sind.

Schließen Sie Ihr Chord Electronics Produkt nur an das Stromnetz an, wenn die Netzspannung innerhalb des auf Ihrem Chord Electronics Produkts angegebenen Bereichs liegt.

Achten Sie bei der Verwendung von netzbetriebenen Geräten darauf, dass das Gerät jederzeit geerdet ist und Sie nur das mitgelieferte Netzteil verwenden. Wenn Sie nicht das richtige Netzteil verwenden, kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Zudem erlischt Ihre Garantie.

Wenn Sie Beschädigungen oder Mängel an Kabeln, Steckern oder am Gerät feststellen, müssen Sie den Gebrauch sofort einstellen. Dies gilt auch für Verbindungskabel.

Stecken Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen und Anschlüsse des Geräts.

Sofern in der Bedienungsanleitung des Produkts nicht ausdrücklich anders angegeben, dürfen Sie Stereo-Einstufen oder andere Verstärker nicht überbrücken, um eine Mono-Einstufe zu erhalten (auch bekannt als „Monoblocking“). Ein solches Vorgehen würde alle Schutzfunktionen des Verstärkers umgehen und kann zur Beschädigung oder zum Ausfall des Geräts führen.

Der Lautstärkebereich Ihres Chord Electronics Produkts ist in keiner Weise begrenzt. Verschiedene Ohrhörer, Kopfhörer, Lautsprecher und Geräte können unterschiedliche Lautstärkepegel erzeugen. Dies ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen. Daher müssen Sie selbst angemessene Maßnahmen ergreifen, um etwaige Schäden zu vermeiden. Sie müssen auch angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Exposition gegenüber hohen Lautstärken zu begrenzen. Wir empfehlen die von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichten Werte für eine sichere Hörlautstärke.

1.2 Einstellen der Lautstärke um Hörschäden vorzubeugen

Chord Electronics
Product Safety

BITTE, BEACHTEN SIE, DASS EINE LANGZEITBELASTUNG MIT WERTEN ÜBER 80 DB ZU DAUERHAFTEM HÖRVERLUST FÜHREN KANN.

Bevor Sie ein Gerät anschließen, müssen Sie nicht nur sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, sondern auch, dass die Lautstärke auf das Minimum reduziert wurde, um angeschlossene Geräte und den Benutzer zu schützen. Bevor Sie zu einem anderen Audioausgang oder einer anderen Gerätefunktion wechseln, stellen Sie den Gebrauch des Geräts auf die Mindestlautstärke eingestellt ist, um zu verhindern, dass Personen oder angeschlossene Geräte geschädigt werden.

1.3 Instandhaltung und -pflege

Es ist normal, dass Produkte Wärme abstrahlen. Sie müssen sicherstellen, dass die entstehende Wärme abgeführt werden kann, indem Sie Ihr Chord Electronics Produkt sauber, staub- und schmutzfrei halten und für mindestens 30 cm Belüftungsfreiraum an allen Seiten sorgen. Bei tragbaren Geräten ist dies situationsbedingt zu handhaben.

Verwenden Sie bei der Reinigung Ihres Geräts nur ein sauberes und trockenes Tuch. Achten Sie darauf, dass das Produkt zu keinem Zeitpunkt mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Wenn Geräte eingeschaltet sind, stellen Sie den Gebrauch des Geräts sofort ein und trennen Sie es von der Stromquelle. Lassen Sie sich von Ihrem Chord Electronics Fachhändler beraten.

2.2 Laser und Strahlung

Wenn Ihr Chord Electronics Gerät ein CD-Laufwerk oder CD-Player ist, enthält es einen Laser der Klasse 1. Dieser befindet sich im CD-Fach. Versuchen Sie nicht, das CD-Laufwerk zu betreiben, ohne dass der Deckel das Fach abdeckt, und blicken Sie niemals in den Laser. Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Laser des Geräts nicht funktioniert (kann möglicherweise durch die interne Mechanik angezeigt werden, die sich beim Öffnen des Deckels bewegt), müssen Sie die Verwendung sofort einstellen und sich an Chord Electronics wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

Für Produkte von Chord Electronics, die über USB angeschlossen werden, sind möglicherweise Treiber erforderlich. Bevor Sie das Gerät anschließen, informieren Sie sich über die richtigen Treiber auf der Produkt- oder Support-Seite: chordelectronics.co.uk

2.0 VORSICHTSMASSNAHMEN UND GEFAHREN

2.1 Sichere Handhabung und Platzierung

Ihr Chord Electronics Gerät ist möglicherweise groß und schwer. Bei Geräten, die größer als 30 x 30 x 10 (cm) sind, sollten Sie um Hilfestellung beim Transport bitten. Beachten Sie die einschlägigen Gesundheits- und Sicherheitshinweise. Versuchen Sie nicht, größere oder schwere Produkte selbst anzuheben oder zu bewegen, da dies zu schweren Verletzungen führen kann.

Alle Chord Electronics Produkte verfügen über einen internen Überhitzungsschutz, der die Stromversorgung unterbricht, wenn hohe Temperaturen erreicht werden. Betreiber: Sie Ihr Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer. Wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst hat, müssen Sie das

Chord Electronics
Product Safety

Gerät von der Stromversorgung trennen. Berühren Sie es erst dann, wenn es abgekühlt ist.

Alle Chord Electronics Produkte verfügen über einen internen Überhitzungsschutz, der die Stromversorgung unterbricht, wenn hohe Temperaturen erreicht werden. Betreiber: Sie Ihr Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer. Wenn der Überhitzungsschutz ausgelöst hat, müssen Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen. Berühren Sie es erst dann, wenn es abgekühlt ist.

Ihr Chord Electronics Produkt enthält kleine Komponenten, die für Kinder gefährlich sein können. Handeln Sie umsichtig und beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe von solchen Geräten. Der Bediener trägt die Verantwortung für die Sicherheit von Kindern in der Nähe von netzbetriebenen Geräten.

Stellen Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten auf oder neben ein Chord Electronics Gerät. Bei einer Verschüttung können schwere Verletzungen auftreten. Selbst wenn eine Flüssigkeit getrocknet ist, können die enthaltenen Mineralien Schäden verursachen.

Sie müssen Ihr Gerät vor übermäßigen mechanischen Stößen schützen. Wenn Ihr Gerät mechanischen Stößen ausgesetzt war, müssen Sie den Betrieb sofort einstellen und es von der Stromquelle trennen. Lassen Sie sich von Ihrem Chord Electronics Händler beraten.

2.2 Laser und Strahlung

Wenn Ihr Chord Electronics Gerät ein CD-Laufwerk oder CD-Player ist, enthält es einen Laser der Klasse 1. Dieser befindet sich im CD-Fach. Versuchen Sie nicht, das CD-Laufwerk zu betreiben, ohne dass der Deckel das Fach abdeckt, und blicken Sie niemals in den Laser. Wenn Sie den Verdacht haben, dass der Laser des Geräts nicht funktioniert (kann möglicherweise durch die interne Mechanik angezeigt werden, die sich beim Öffnen des Deckels bewegt), müssen Sie die Verwendung sofort einstellen und sich an Chord Electronics wenden, um weitere Informationen zu erhalten.

Lassen Sie Ihr Gerät niemals längere Zeit vom Netz getrennt, wenn es einen niedrigen Akkustand anzeigt oder sich nicht einschalten lässt. Dies kann den Akku und das Gerät dauerhaft beschädigen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass das Gerät dauerhaft nicht einschaltet, wenden Sie sich an Chord Electronics oder einen autorisierten Händler wenden.

 **2.6 WEEE (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)**

Ihr Chord Electronics Produkt kann möglicherweise Hochfrequenzstrahlung abstrahlen, insbesondere wenn es als Bluetooth- oder WLAN-fähig gekennzeichnet ist. Diese Emissionen entsprechen den internationalen Sicherheitsnormen. Falls Sie jedoch vermuten, dass Ihr Gerät schädliche Störungen verursacht, stellen Sie die Verwendung ein.

2.3 Störung medizinischer Geräte

Unter Umständen erzeugt Ihr Chord Electronics Gerät ein Magnetfeld, das medizinische Geräte stören kann. Sollten

2.3 Interferenza con dispositivi medicali

Il dispositivo Chord Electronics può generare un campo magnetico che può interferire con i dispositivi medicali. Se vengono notati effetti indesiderati, interrompere l'utilizzo del dispositivo Chord Electronics e richiedere assistenza.

2.4 Sostituzione del fusibile

Se si sospetta la presenza di un fusibile guasto nel dispositivo è possibile sostituirlo se si trova all'esterno del dispositivo stesso e se è etichettato come accessibile. Per sostituire un fusibile accertarsi che l'ampéraggio (A) del nuovo fusibile corrisponda esattamente a quello originale e sia corretto per garantire il funzionamento sicuro del dispositivo. In caso di incertezza o di inesperienza, si raccomanda di contattare Chord Electronics per la conferma dell'ampéraggio. La sostituzione con un fusibile non corretto è pericolosa e l'utilizzo di un ampéraggio maggiore può causare incendi o folgorazioni.

Tutti i fusibili interni devono essere sostituiti da un centro assistenza o da un tecnico autorizzati.

2.5 Batterie

Il prodotto Chord Electronics acquistato può contenere batterie. Queste ultime non possono essere sostituite dall'utente. Eventuali tentativi di sostituzione delle batterie renderanno nulla la garanzia. In nessun caso comprimere, smontare o eseguire lo smaltimento delle batterie fornite (ricaricabili o sostituibili) gettandole nel fuoco. Ciò può causare rischio di incendio o di lesioni, lesioni gravi o persino mortali. Eseguire lo smaltimento del dispositivo o delle batterie in conformità alle disposizioni locali in materia di riciclaggio.

Se il dispositivo è dotato di una batteria, quest'ultima viene considerata un materiale di consumo, soggetto a garanzia separata rispetto al dispositivo. Le garanzie sulla batteria (per tutti i prodotti) hanno una durata di 30 giorni. In nessun caso lasciare spento il dispositivo a batteria per periodi di tempo prolungati (superiori a 14 giorni) senza ricaricarlo, né lasciarlo spento per un periodo di tempo prolungato se indica un livello della batteria basso o se non è possibile accenderlo. Ciò può danneggiare in modo permanente la batteria e il dispositivo. Il mancato rispetto di queste indicazioni può causare un'esclusione dalla garanzia.

Se si sospettano guasti o danni di qualunque tipo alla batteria, è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo e richiedere assistenza a Chord Electronics o ad un rivenditore autorizzato.

2.6 Direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Chord Electronics LTD.

Il dispositivo può contenere materiali pericolosi per l'ambiente e per la salute. NON smaltire il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Se possibile, riciclare il prodotto ad esempio regalandolo ad altri, scambiandone i componenti o facendolo riparare da un centro assistenza autorizzato. Eseguire lo smaltimento corretto del prodotto presso un impianto per il trattamento dei rifiuti autorizzato o rivolgersi al proprio rivenditore locale per assistenza nel riciclaggio.

3.0 GARANZIA E DANNI

Non utilizzare fonti di alimentazione diverse da quelle fornite in dotazione con il dispositivo. L'utilizzo di alimentatori di altre marche rende nulla la garanzia e può causare danni irreparabili al sistema e all'ambiente circostante.

È OBBLIGATORIO utilizzare sempre ed esclusivamente gli accessori forniti da Chord Electronics.

All'interno del dispositivo non sono presenti componenti riparabili dall'utente. Non tentare di smontare o di riparare il dispositivo in nessun caso. In caso di guasto contattare immediatamente Chord Electronics o il proprio rivenditore e astenersi dall'utilizzare il prodotto.

Per i prodotti nuovi, la garanzia è valida a partire dal momento dell'acquisto presso il punto vendita e si riferisce esclusivamente ai tentativi di sostituzione delle batterie renderanno nulla la garanzia. In nessun caso comprimere, smontare o eseguire collegato. La garanzia sulla unità precedentemente utilizzate per le dimostrazioni viene fornita dal rivenditore, non da Chord Electronics. Cause di forza maggiore, danni accidentali, uso improprio, riparazioni fai-da-te e manutenzione non corretta non sono coperti dalla presente garanzia. La garanzia è soggetta alle leggi del diritto inglese.

Il dispositivo Chord Electronics è coperto da una garanzia valida per 1, 3 o 5 anni, come indicato sulla confezione o sul Manuale utente completo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE: CHORD ELECTRONICS LTD.

DICHIARA CHE IL PRESENTE DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI ESSENZIALI E ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLE DIRETTIVE CE 2014/35/UE, 2014/30/UE E 2011/65/UE.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

CHORD ELECTRONICS LTD.

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

1.2 Ajuste de volumen para una escucha adecuada

Su producto Chord Electronics no tiene un control de volumen limitado de seguridad. Los diferentes auriculares, cascos, altavoces y equipos pueden tener diferentes niveles de volumen entre sí. Esto se debe a una variedad de factores y usted puede adoptar medidas razonables para evitar cualquier daño a consecuencia de esta variabilidad. También deberá adoptar medidas razonables para limitar su exposición a niveles de alto volumen durante cualquier periodo de tiempo. Recomendamos consultar los niveles de escucha seguros de la Organización Mundial de la Salud.

TENGA EN CUENTA QUE LA EXPOSICIÓN A NIVELES SUPERIORES A 80 DB DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO PUEDE CAUSAR PERDIDA DE AUDICIÓN PERMANENTE.

Antes de conectar cualquier dispositivo, debe asegurarse de que la corriente esté desconectada y que el volumen también esté al mínimo para proteger el equipo conectado y al usuario. Además, antes de conmutar a una salida de audio o configuración de dispositivo diferentes, debe asegurarse de que el dispositivo esté ajustado a su nivel mínimo para evitar la posibilidad de daños personales o a cualquier equipo conectado.

1.3 Mantenimiento y cuidados

Es normal que los productos irradian calor. Debe asegurarse de que el calor pueda disiparse manteniendo su producto Chord Electronics limpio, libre de polvo y suciedad y con al menos 30 cm de ventilación a su alrededor. Para los dispositivos portátiles, esta instrucción variará en función de su situación.

Cuando limpie su dispositivo, utilice únicamente un paño limpio y seco. Asegúrese de que el producto no entre en contacto con líquidos en ningún momento. En caso de que algún líquido haya entrado en contacto o penetrado en su dispositivo, interrumpa el uso inmediatamente y desconéctelo de la fuente de alimentación. Consulte con su distribuidor de Chord Electronics para obtener más asesoramiento.

1.4 Controladores

Todos los productos Chord Electronics que se conectan a través de USB pueden necesitar un controlador. Antes de conectar su dispositivo, compruebe que los controladores sean correctos consultando la página del producto o de soporte técnico en: chordelectronics.co.uk

2.0 PRECAUCIONES Y PELIGROS

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

2.1 Manipulación y colocación seguras

Su dispositivo Chord Electronics puede ser grande y pesado. Para las unidades que superen los 30 x 30 x 10 (cm), solicite ayuda para moverlas y siga un protocolo de salud y seguridad adecuado. El intento de levantar o mover productos grandes/ pesados usted solo puede causarles lesiones graves.

Todos los productos Chord Electronics tienen una protección térmica interna que cortará el suministro eléctrico si se alcanzan niveles altos de temperatura. No haga funcionar nunca su unidad cerca de fuentes de calor ni llamas. Si se ha iniciado la protección térmica, deberá desconectar su dispositivo de su fuente de alimentación y no tocar su dispositivo hasta que se haya enfriado.

Su producto Chord Electronics contiene pequeños componentes que pueden ser peligroso para los niños pequeños. Tenga cuidado y vigile a los niños en todo momento cuando estén cerca de los dispositivos. El operador del producto tiene el deber de garantizar la seguridad de los niños que estén cerca de las unidades alimentadas.

No ponga nunca líquidos sobre un dispositivo Chord Electronics ni cerca de este. El vertido de líquidos podría causar lesiones graves. Incluso si un líquido se ha secado, sus minerales pueden causar daños.

Debe proteger su dispositivo de golpes mecánicos excesivos. Si su dispositivo ha sufrido un golpe mecánico, deberá interrumpir el uso, desconectarlo de la fuente de alimentación inmediatamente y pedir asesoramiento a su distribuidor de Chord Electronics.

2.2 Láseres y radiación

Si su dispositivo Chord Electronics es un transporte de CD o reproductor de CD, contendrá un láser de clase 1. Este se encuentra dentro de la bandeja de CD. No haga funcionar el transporte de CD sin la tapa que cubre la bandeja y no mire nunca el láser. Si sospecha que el láser del dispositivo no funciona bien, posiblemente indicado por el mecanismo interno que se mueve cuando la tapa se abre, deberá interrumpir el uso inmediatamente y ponerse en contacto con Chord Electronics para obtener más información.

Su producto Chord Electronics puede emitir radiofrecuencias, lo que puede interferir con otros dispositivos inalámbricos (o WiFi). Dichas emisiones cumplirán las normas de seguridad internacionales, no obstante, si cree que su dispositivo está causando interferencias, interrumpa su uso.

2.3 Interferencias con dispositivos médicos

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Chord Electronics
Product Safety

Su dispositivo Chord Electronics puede producir un campo magnético que puede interferir con dispositivos médicos. Si se detecta algún efecto indeseado, interrumpa el uso del dispositivo Chord Electronics y pida asesoramiento.

2.4 Cambio de fusible

Si sospecha que se ha fundido un fusible de su dispositivo, puede sustituirlo si es externo al dispositivo y está etiquetado como accesible. Para sustituir un fusible, asegúrese de que el amperaje (A) del nuevo fusible coincide exactamente con el del original y es correcto para que el dispositivo funcione de forma segura. Le recomendamos ponerse en contacto con Chord Electronics para confirmar el amperaje del fusible si no está seguro o no tiene experiencia al respecto. La sustitución de fusibles incorrectos es peligroso, la utilización de un fusible de un amperaje superior puede causar un incendio o electrocución.

Todos los fusibles internos deben ser sustituidos por un técnico o centro de servicio autorizados.

2.5 Baterías

Su producto Chord Electronics puede contener baterías. Estas no deben ser sustituidas por el usuario. Cualquier intento de sustituir las invalidará su garantía. No aplaste, desmonte ni dañe nunca las baterías suministradas (tanto recargables como reemplazables) en ningún momento. Esto supondría un riesgo de incendio y explosión que podría causar lesiones